

YS-404 e 櫥櫃密碼鎖	YS-404F 私櫃 (使用者密碼)	YS-404R 公用櫃 (使用者密碼)	管理小組 (管理者密碼)
工廠預設密碼	1 (1個數字)	1 (1個數字)	666666666 (9個數字)
可設定之組合密碼：	1~66666666 (1~8個數字)	1~66666666 (1~8個數字)	111111111~666666666 (固定9個數字)
開門	(指示狀態窗：紅色) 步驟：輸入使用者密碼 (例如:1) > 按OK > 順著箭頭方向轉動旋鈕 開鎖 (指示狀態窗：綠色)	(指示狀態窗：紅色) 步驟：輸入使用者密碼 (例如:1) > 按OK > 順著箭頭方向轉動旋鈕 開鎖 (指示狀態窗：綠色)	(指示狀態窗：紅色) 1) 用管理者密碼開鎖並保有原設定使用者密碼，步驟：輸入管理者密碼 > 按OK > 順著箭頭方向轉動旋鈕開鎖 (指示狀態窗：綠色) > 按OK > 關上門片，轉動旋鈕到關的位置 (指示狀態窗：紅色) 2) 回復至工廠預設使用者密碼『1』： 步驟：輸入管理者密碼 > 按C > 按OK > 按CC > 按OK 現在 使用者密碼回復至工廠預設碼『1』，現在可用使用者密碼『1』來開門了。 3) 用管理者鑰匙開門， 步驟：打開旋扭防塵蓋，插入管理者鑰匙，順著箭頭方向轉動鑰匙開門，退出管理者鑰匙時必須在管理者鑰匙轉動旋鈕回到關的位置上 (指示狀態窗：紅色)
關門	(指示狀態窗：綠色) 不用輸入數碼，順著箭頭方向轉動旋鈕關鎖 (指示狀態窗：紅色)	(依據下方說明)	(依據上方說明)
設定密碼	讓旋鈕在開的位置 (指示狀態窗：綠色) 步驟：輸入 使用者密碼 > 按C > 按OK > 輸入 新的使用者密碼 (1~8個數字) > 按OK 注意：輸入 新的使用者密碼 後 按OK 需要在10秒內完成，否就要重新再來一次重置密碼步驟。	當門鎖打開時 (指示狀態窗：綠色) 就可以輸入 新的使用者密碼 步驟：輸入 新的使用者密碼 (1~8個數字) > 按OK > 轉動旋鈕關鎖 (指示狀態窗：紅色) 鎖將保持打開狀態，直到下一個用戶在鎖中輸入自己的個人密碼為止	讓旋鈕在關的位置 (指示狀態窗：紅色) 步驟：輸入管理者密碼 > 按C > 按OK > 輸入 新的管理者密碼 (9個數字) > 按OK 注意：輸入 新的管理者密碼 後 按OK 需要在10秒內完成，否就要重新再來一次重置密碼步驟。
重要提醒	確認並記得且安全的存放您的密碼	在旋鈕轉動至關的位置前，請務必記得您的密碼	在使用管理者密碼 或 管理者鑰匙開鎖後記得要將旋鈕轉動至關的位置。 確認並記得且安全的存放您的管理者密碼，忘記管理者密碼後無法重置，安裝鎖之前和更改管理者密碼後都請先謹記並寫下管理者密碼。

燈號及警示聲

模式	警示聲	LED燈號	備註
更換電池後	無	紅 + 綠 兩色燈同時亮閃 (9次)	
低電量警示	無	紅燈閃	開鎖時紅燈閃一下
按鍵聲	嗶	輸入數字時綠燈亮	輸入密碼時
開鎖時輸入正確密碼後 > 按ok	嗶	綠燈亮一下	正確的密碼輸入
開鎖時輸入錯誤密碼後 > 按ok	嗶 嗶	紅燈閃兩下	錯誤的密碼輸入
重設使用者密碼為出廠預設 『1』 過程	輸入管理者9位數字密碼 > 按C > 按OK (嗶嗶，紅燈亮) > 按C (嗶) > 按C (嗶) > 按OK (嗶 嗶 嗶 嗶 嗶 5聲)	在嗶5聲後紅燈熄滅	提醒：過程中 『連按兩個C需要在1秒內』 完成
重設 新的管理者密碼而沒有完成程序時 (輸入9位數字的管理者密碼 > 按C > 按OK)	嗶 嗶	紅燈閃 (10秒)	在10秒內輸入 新的管理者密碼 否則重新開始並完成 重設管理者密碼的程序
(僅適用於公櫃YS-404R) 輸入管理者密碼後沒有轉動旋鈕到 『開』 的位置 (指示狀態窗：紅色)	嗶 嗶 嗶 嗶..... (直到電池沒電) (指示狀態窗：紅色)	紅燈持續閃	停止警示聲方式： 1) 輸入正確的使用者密碼 > 按OK 或者 2) 重新輸入管理者密碼完成開鎖和關鎖的操作： 步驟：輸入管理者密碼 > 按OK > 順著箭頭方向轉動旋鈕開鎖 (指示狀態窗：綠色) > 按OK > 關上門片，旋動旋鈕到關的位置 (指示狀態窗：紅色)
(僅適用於公櫃YS-404R) 使用管理者密碼開鎖沒有轉動旋鈕到 『關』 的位置 (指示狀態窗：綠色)	嗶 嗶 嗶 嗶..... (直到電池沒電) (指示狀態窗：綠色)	紅燈持續閃	停止警示聲方式： 按OK 或者 輸入任何碼 > 按OK 後必須 轉動旋鈕到 『關』 的位置 (指示狀態窗：綠色)

技術規格：

- 1) 4號 電池兩顆 注意：更換電池後LED燈會閃爍，請在燈號熄滅後再開始操作鎖具
- 2) 低電量警示：當電池電量低時而紅燈開始閃爍後，還是可以開關鎖約100次，建議立即更換電池為佳
- 3) 作業溫度/濕度
作業：5度C ~ 50度C ，保存：-10度C ~ 60度C 作業濕度：45 ~ 55 %RH
- 4) 保固：一年 (非外力造成損害及正確的安裝及操作環境下)

注意：如果您自己安裝，請確保在安裝過程中將鎖舌放在障礙物上